

## Vejledning til rengøring og vedligehold af Bica® sorteringsmøbler 1.



### Hjul:

Bica serien er designet til et minimum af vedligehold og rengøring.

Hjul eller fødder er skjulte og affald kan derfor ikke komme i kontakt med hjul.

Beholder der har kørt over snavs, kan have samlet smuds på hjul.

Læg da beholder på siden og vask hjul i sæbevand. Er der tale om snavs i form af olieprodukter, benyt da rensbenzin.



### Låger og overflader:

Låger rengøres nemt med let opvredet fiberklud og almindeligt sæbevand.

Skulle en låge blive beskadiget, er den nem at skifte via det gennemgående stang-/hængsel.

Hængsel er ligeledes skjult og kan derved ikke opsamle snavs.




### Poseholder:

Der kommer sjældent smuds på poseholder. Da den sidder under pose.

Den er samtidigt i meget tykt stål og derfor så robust at den ikke kræver udskiftning.

Skulle denne alligevel blive beskadiget eller ødelagt kan den let skiftes via de to montageskruer der holder den.

## Vejledning til rengøring og vedligehold af Bica® sorteringsmøbler 2.



### Dæmpere

Dæmpere og beslag er placeret så de opsamler mindst muligt snavs.

Skulle der sidde lidt smuds på dem, tørres de af med hårdt opvredet klud og almindeligt sæbevand.



### Pedalbeholdere

Bygget op med nylon lejer som ikke behøver smøring eller andet vedligehold.

Rengøring med fiberklud opvredet i sæbevand på overflader.

Skulle der komme snavs i lukkemekanisme, kan det fjernes med almindeligt sæbevand. Benyt eventuelt en lille pensel for at komme helt ind omkring skruer.



### Sammensatte stationer

Det anbefales at separere dem efter behov, for lige at tjekke der ikke er kommet smuds imellem dem.

Enten står de bare tæt eller holdes sammen via magneter, så det er nemt at komme til.

Benyt almindeligt sæbevand og en opvredet klud.